

INSTRUKCJA MONTAŻU

Folii kubekowej TYTAN PROFESSIONAL do izolacji pionowej fundamentów

Izolację przeciwwilgociową stosuje się jeśli budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej w gruntach przepuszczalnych. Folie kubekową TYTAN PROFESSIONAL należy układać wypustkami folii w stronę fundamentu. Dzięki temu grunt jest separowany od muru, a powstała pustka powietrzna wspomaga wentylowanie ściany. Folie kubekową TYTAN PROFESSIONAL należy układać na powierzchni oczyszczone, pozbawione elementów, które mogłyby ją uszkodzić. Dopuszcza się stosowanie tylko wolnej od wad folii.

Folie kubekową TYTAN PROFESSIONAL należy łączyć ze sobą na tzw. zakłady obejmujące przynajmniej 3-5 rzędów wypustek. Dzięki temu powstanie szczelna bariera ochronna. Wypustki zostały tak przygotowane, że łatwo wchodzi jedna w drugą, doskonale do siebie pasują. Zakłady należy stosować zarówno w połączeniach poziomych jak i pionowych folii. Należy tak dobierać izolację do powierzchni, żeby zminimalizować ilość połączeń, zakładek w miejscu stosowania izolacji.

Folie kubekową TYTAN PROFESSIONAL należy przymocować do podłoża za pomocą specjalnych gwoździ lub wkrętów, jednocześnie pamiętając o zastosowaniu podkładek uszczelniających. Mocowania folii do muru należy stosować w odległości ok. 60 cm od siebie, zawsze w środku wypustki (czyli w miejscu styku ze ścianą).

Izolacja musi stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek od wody. Do pełnej ochrony konieczne jest użycie listwy wykończeniowej, która zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń pomiędzy izolację a fundament. Listwę taką należy stosować w miejscu gdzie folia nie posiada wypustek (czyli na pasku kończącym folię).

Stosowanie folii powinno być zgodne z projektem technicznym obiektu opracowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, uwzględniającymi właściwości techniczne folii.

